

作業効率抜群!!

ベースマン

BASEMAN


BASEMAN

自動販売機用基礎ブロック **NEW** VBシリーズ


VB-Aタイプ



VB-3010



前後連結板



上部連結プレート



縦連結プレート

株式会社 **竹原電設** <http://www.takehara-baseman.co.jp/> Mail toiawase@takehara-baseman.co.jp

営業本部 〒580-0002 大阪府松原市小川5-28-16
TEL (072)337-7002 FAX (072)337-7005
本社工場 〒580-0006 大阪府松原市大堀5-8-10
TEL (072)349-1260 FAX (072)349-1261
仙台工場 〒981-1225 宮城県名取市飯野坂3-1-14
TEL (022)381-1950 FAX (072)337-7005
茨城配送センター 〒319-0205 茨城県笠間市押辺2720-178
TEL (0299)56-3182 FAX (072)337-7005
北関東工場 〒373-0032 群馬県太田市新野町1101-2
TEL (0276)33-8030 FAX (0276)33-8031
埼玉工場 〒340-0811 埼玉県八潮市大字2-1109-1
TEL (048)998-3130 FAX (048)998-3680
神奈川工場 〒252-1121 神奈川県綾瀬市小園775-1
TEL (0467)71-5320 FAX (0467)71-5325

静岡配送センター 〒421-0116 静岡県静岡市駿河区光陽町22-1
TEL (054)201-3470 FAX (054)201-3471
東海工場 〒504-0814 岐阜県各務原市蘇原興垂町2-6
TEL (058)380-1259 FAX (058)380-1260
北陸工場 〒939-1757 富山県南砺市土生133
TEL (0763)55-1750 FAX (072)337-7005
岡山工場 〒702-8016 岡山県岡山市南区小串3385-35
TEL (086)269-9185 FAX (086)269-9186
広島配送センター 〒739-1754 広島県広島市安佐北区小河原町17
TEL (082)840-1655 FAX (082)840-1656
香川工場 〒767-0033 香川県三豊市三野町吉津乙2134
TEL (0875)73-3059 FAX (0875)73-3060
福岡工場 〒811-2115 福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷93-28
TEL (092)957-9976 FAX (092)957-9977

販売店

